

- ・ 本製品は、片方のグリップを折り曲げるによりグリップの接地面積を増やして、より安定した切断ができるようにした製品です。



警告

- ・ 電気が流れているものには、使用しないで下さい
- ・ グリップが固定されない状態で使用しないで下さい。故障の原因になります。
- ・ グリップが確実に固定されていることを確認してからご使用下さい。
- ・ 本製品に異常がある場合はただちに使用を中止して下さい。
- ・ 折り曲げたグリップは必ず地面に接地させてご使用下さい。




注意


- ・ 作業時は保護めがね、手袋を着用して下さい。
- ・ 切断した材料などが飛散することがありますので、ご注意下さい。
- ・ 刃部の中央から奥を使用して切断して下さい。
- ・ ハンドルを折り曲げた状態で落下させたり、放り投げないで下さい。
- ・ ハンマー等でたたいて衝撃を加えないで下さい。
- ・ 使用後は、各部の汚れを取り除き、注油し元の形にして保管して下さい。
- ・ 表示の範囲の材料切断に使用して下さい。

- ・ グリップの折り曲げ手順


1) ハンドルグリップのボタンを押します。




2) ボタンを押しながら右にグリップを回すことによりグリップが回ります。



3) ボタンから指を離し、グリップを矢印方向へ真直ぐ止まるところまで引っ張ります。




4) グリップをハンドルに対し左右どちらかに90度曲げます。



注意：グリップを固定しない状態で絶対に使用しないで下さい。

- 5) グリップを矢印方向へ（矢印①）止るところまで押し込み、グリップを左に回します。（矢印②）
（カチッと音がしてグリップが固定されます）

注意：グリップを固定しない状態で絶対に使用しないで下さい。



- 6) グリップを元に戻す場合は、各部の汚れを除去し注油してから、グリップのボタンを押し、右に回して止まるまで引張ります。
ハンドルと同じ方向になるようグリップを戻します。
グリップを止まるまで押し込み、左へ回します。
（カチッと音がしてグリップが固定されます）

- ・ 折り曲げたグリップを地面に接地する事で、より安定した切断作業を行なうことができます。
※ グリップを折り曲げなくても従来通りの方法でも使用する事ができます。

